

# EYEPOINT

## u21

### ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СИГНАТУРНЫЙ АНАЛИЗАТОР

**EYEPOINT u21** – миниатюрный одноканальный модуль для поиска неисправных электронных компонентов на печатных платах методом аналогового сигнатурного анализа (Analog Signature Analysis - "ASA"). Для работы необходимо подключить **EYEPOINT u21** к компьютеру по USB и начать тестирование.

**EYEPOINT u21** поставляется с интуитивно понятным программным обеспечением.

**EYEPOINT u21** использует новейший блок **ASA**, в котором доступны выбор рабочей частоты до 100 кГц, настройка рабочих напряжений и токов, сглаживание ВАХ и интеллектуальное сравнение сигнатур.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон частот пробного сигнала: 1 Гц – 100 кГц
- Рабочие напряжения: 1.2, 3.3, 5, 12 В
- Чувствительность по току: 250 мкА, 2.5 мА, 25 мА
- Регулируемый порог совпадения сигнатур
- Поддержка режима «План тестирования»
- Интерфейс связи USB 2.0
- Поддержка ОС: Windows 7/8/10 (x64/x86), Linux
- Возможность программного управления: C/C++, C#, Qt, Python
- Напряжение питания: 5 В
- Габаритные размеры: 100 x 65 x 27 мм, вес - 0,4 кг



Режим	Макс. напряжение	Макс. ток	Диапазон измеряемых значений
Режим слабых токов	до 12 В	250 мкА	1 кОм – 1 МОм
Режим средних токов	до 12 В	2.5 мА	100 Ом – 100 кОм
Режим сильных токов	до 12 В	25 мА	10 Ом – 10 кОм

## ПРОСТО И КОМПАКТНО

ООО «ЦИФ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»  
 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1  
 ТЕЛЕФОН: +7 (499) 343-56-24 E-MAIL: INFO@PHYSLAB.RU  
 PHYSLAB.RU